

1^{Garantia}
ano

Programando o Controle:

Equipamentos da linha MR/MRX:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla SET até que apareça REMOTE.
- Pressione OK aparecerá SET CODE.
- Pressione OK aparecerá TV
- Pressione AUDIO
- Pressione OK.
- Digite 8016 e pressione OK
- Pronto

Equipamentos da linha DIM:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla SET até que apareça REMOTE.
- Pressione OK aparecerá SET CODE.
- Pressione OK aparecerá TV
- Pressione VCR
- Pressione OK.
- Digite 2078 e pressione OK
- Pronto

