

Códigos de Infravermelho PADRÃO RC5 para linha MR:

FUNÇÃO	ENDEREÇO	COMANDO
DESLIGA EQUIPAMENTO	17	12
LIGA EQUIPAMENTO	17	38
DESLIGA ZONA 1	17	39
DESLIGA ZONA 2	17	53
DESLIGA ZONA 3	17	42
DESLIGA ZONA 4	17	43
DESLIGA ZONA 5	17	44
DESLIGA ZONA 6	17	45
LIGA ZONA 1	17	46
LIGA ZONA 2	17	47
LIGA ZONA 3	17	48
LIGA ZONA 4	17	49
LIGA ZONA 5	17	50
LIGA ZONA 6	17	52
SELECIONA ZONA 1	17	1
SELECIONA ZONA 2	17	2
SELECIONA ZONA 3	17	3
SELECIONA ZONA 4	17	4
SELECIONA ZONA 5	17	5
SELECIONA ZONA 6	17	6
MUTE ZONA ATUAL	16	13
3D ON/OFF ZONA ATUAL	17	13
FONTE +	17	32
FONTE -	17	33
FONTE 1 ZONA ATUAL	17	34
FONTE 2 ZONA ATUAL	17	35
FONTE 3 ZONA ATUAL	17	36
FONTE 4 ZONA ATUAL	17	37
VOLUME +	17	41
VOLUME +	16	16
VOLUME -	17	17
GRAVES +	16	27
GRAVES -	16	40
AGUDOS +	17	40
AGUDOS -	17	51