

**TABELA DE COMANDOS IP MRX (PORTA 5000)**

IP:5000/comando			
FUNÇÃO	COMANDO	DESCRIÇÃO	
VOLUME ZONA 1	V1=valor	valor = 0 a 71	
VOLUME ZONA 2	V2=valor	valor = 0 a 71	
VOLUME ZONA 3	V3=valor	valor = 0 a 71	
VOLUME ZONA 4	V4=valor	valor = 0 a 71	
VOLUME ZONA 5	V5=valor	valor = 0 a 71	
VOLUME ZONA 6	V6=valor	valor = 0 a 71	
VOLUME + ZONA 1	V1=+	SOMA UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME + ZONA 2	V2=+	SOMA UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME + ZONA 3	V3=+	SOMA UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME + ZONA 4	V4=+	SOMA UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME + ZONA 5	V5=+	SOMA UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME + ZONA 6	V6=+	SOMA UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME - ZONA 1	V1=-	SUBTRAI UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME - ZONA 2	V2=-	SUBTRAI UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME - ZONA 3	V3=-	SUBTRAI UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME - ZONA 4	V4=-	SUBTRAI UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME - ZONA 5	V5=-	SUBTRAI UM PONTO NO VOLUME	
VOLUME - ZONA 6	V6=-	SUBTRAI UM PONTO NO VOLUME	
AGUDOS ZONA 1	A1=valor	valor = 0 a 14	
AGUDOS ZONA 2	A2=valor	valor = 0 a 14	
AGUDOS ZONA 3	A3=valor	valor = 0 a 14	
AGUDOS ZONA 4	A4=valor	valor = 0 a 14	
AGUDOS ZONA 5	A5=valor	valor = 0 a 14	
AGUDOS ZONA 6	A6=valor	valor = 0 a 14	
GRAVES ZONA 1	G1=valor	valor = 0 a 14	
GRAVES ZONA 2	G2=valor	valor = 0 a 14	
GRAVES ZONA 3	G3=valor	valor = 0 a 14	
GRAVES ZONA 4	G4=valor	valor = 0 a 14	
GRAVES ZONA 5	G5=valor	valor = 0 a 14	
GRAVES ZONA 6	G6=valor	valor = 0 a 14	
MUTE ZONA 1	M1=0 ou 1	0 = ZONA LIGADA, 1 = ZONA DESLIGADA	
MUTE ZONA 2	M2=0 ou 1	0 = ZONA LIGADA, 1 = ZONA DESLIGADA	
MUTE ZONA 3	M3=0 ou 1	0 = ZONA LIGADA, 1 = ZONA DESLIGADA	
MUTE ZONA 4	M4=0 ou 1	0 = ZONA LIGADA, 1 = ZONA DESLIGADA	
MUTE ZONA 5	M5=0 ou 1	0 = ZONA LIGADA, 1 = ZONA DESLIGADA	
MUTE ZONA 6	M6=0 ou 1	0 = ZONA LIGADA, 1 = ZONA DESLIGADA	
FONTE ZONA 1	F1=valor	valor = 1 a 6	1 = FM, 2=airplay, 3 a 6 (entradas de 1 a 4)
FONTE ZONA 2	F2=valor	valor = 1 a 6	1 = FM, 2=airplay, 3 a 6 (entradas de 1 a 4)
FONTE ZONA 3	F3=valor	valor = 1 a 6	1 = FM, 2=airplay, 3 a 6 (entradas de 1 a 4)
FONTE ZONA 4	F4=valor	valor = 1 a 6	1 = FM, 2=airplay, 3 a 6 (entradas de 1 a 4)
FONTE ZONA 5	F5=valor	valor = 1 a 6	1 = FM, 2=airplay, 3 a 6 (entradas de 1 a 4)
FONTE ZONA 6	F6=valor	valor = 1 a 6	1 = FM, 2=airplay, 3 a 6 (entradas de 1 a 4)
FM SCAN	R1=2		
FM -	R1=1		
FM +	R1=3		
STATUS ZONA	S0=valor	valor = 1 a 6 (conforme a zona solicitada)	
OFF EQUIPAMENTO	P1=0 ou 1	0 = LIGADO 1 = DESLIGADO	