

1^{Garantia}
ano

Características:

O CRAMP é um controle remoto universal que permite a comunicação com todos os equipamentos da linha AMCP XTEND e qualquer outro dispositivo que trabalhe com comunicação 'IR.

O CRAMP permite a integração de 6 diferentes controles em um único controle remoto.

O CRAMP possui um vasta linha de código pré programados que podem ser encontrados na tabela que acompanha o produto.

Programando o código dos equipamentos que constam na tabela, no controle remoto:

- 1 Procure na tabela a marca do seu equipamento
- 2 Veja o código da tabela de acordo com o tipo de equipamento (TV, DVD, SAT, etc)
- 3 Programe o código no controle

Para os equipamentos da linha MR da AMCP XTEND:

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla CD até que o LED do controle acenda e permaneça aceso.
- 2 Digite 0084(Código referente ao equipamento encontrado no manual do MR6.50D - XT, ou na tabela)
- 3 Ao digitar o último número, o LED se apaga, estando o controle pronto para o uso.

Para os equipamentos da linha DIM da AMCP XTEND:

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla VCR até que o LED do controle acenda e permaneça aceso.
- 2 Digite 0330(Código referente ao equipamento encontrado na tabela)
- 3 Ao digitar o último número, o LED se apaga, estando o controle pronto para o uso.

Utilizando o controle remoto com o MR:

- 1 Pressione a tecla CD
- 2 Pressione o número correspondente a zona que deseja comandar, (De 1 a 6 na linha MR e 0 no DP2.50 - XT)
- 3 Pressione a tecla que corresponde a operação desejada:
 - > Volume +/-: Aumentar ou diminuir o volume
 - > Canal +/-: Avançar ou Retroceder Fonte de áudio
 - > Mute: Off Zona (Para Ligar a zona basta aumentar o volume)
 - > Power: Liga/Desliga o equipamento



CRAMP

PARA UTILIZAR O CONTROLE, É NECESSÁRIO SELECIONAR O EQUIPAMENTO, PRESSIONANDO PRIMEIRO A TECLA REFERENTE AO DISPOSITIVO, POR EXEMPLO: TV, CD, DVD, ETC, ANTES DO COMANDO PROPRIAMENTE DITO.