

1<sup>garantia</sup>  
ano




EIR-XT  
Cabo emissor de IR

### Características principais

O IR Emitter EIR-XT da AMCP-xtend transmite sinais de IR pelo CBLK-XT para qualquer equipamento de audio ou video que seja controlável por IR.

### Instalação

O IR Emitter EIR-XT deverá ser fixado sobre o sensor IR existente no painel frontal do equipamento a ser controlado. Para isso, dispõe de fita adesiva dupla-face. Retire a película (1) colando sobre o sensor do equipamento. O tempo de cura do adesivo é de aproximadamente 24 h.



Conheça outros produtos do sistema AMCP de IR



CBLK-XT / C. Block



RIRT-XT / IR receiver



RIRQ-XT / IR receiver