



garantia  
**1 ano**



## Principais Características e Especificações


- > Amplificador digital com 60W RMS de potência (30+30)
- > Impedância: 8 Ohms
- > Rede WiFi e Cabeada
- > Airplay, Radio Web, Spotify, Youtube, Pen-drives (Hds Externos não compatíveis)
- > Aplicativo para IOS e Android (Volumio)
- > Quatro portas USB para conexão de **Pen-Drives, Mouse, Teclado, Adaptador Wi-Fi.**
- > Saídas de áudio P2 para sub ou power externos, RCA para saída de áudio
- > Saída HDMI para monitor externo
- > Dimensões: 112x86x50 mm
- > Alimentação de 95 até 265Vca, full range, estilo carregador de notebook

## Como acessar


Basta digitar em seu navegador "volumio-xtend.local/" (IOS/Win/Mac). Ou o IP do dispositivo.(Todos)

## Pagina Inicial

Reprodução


Nessa seção você tem os controles de reprodução, volume e duração da música. Também acesso a outras seções clicando no ícone  no canto superior direito.

Pressionando:


 Navegar

you tem acesso aos meios de reprodução que deseja (Radio WEB, Youtube, Spotify, Pen-Drives, etc)


Na seção **Radio Web**, é possível selecionar as melhores 500 rádios pressionando:

 Melhores 500 Estações (Shoutcast)

Ou adicionar outras rádios pressionando em **opções** do botão **Minhas estações de Rádio Web.** Veja abaixo:

 Minhas Estações de Rádio Web

Depois pressione **Adicionar Estação Rádio Web**, em sequência insira o **Nome** e o **URL** da rádio desejada. Veja abaixo:

 Adicionar Estação Rádio Web

## Adicionar Estação Rádio Web

Nome

Url

O URL pode ser um fluxo URL ou um arquivo M3U ou PLS remoto

Cancelar


Adicionar

## Minha Música



MINHA MUSICA

Em minha música temos informações gerais das músicas. A função **Montar disco de Rede** é usada para acessar **servidores de mídia**, para configurar pressione

 Adicionar Novo Disco

Depois basta selecionar seu servidor de mídia, ou inserir o endereço de IP dele manualmente.

## Definições de Reprodução

**Não são recomendadas alterações nessa seção.**

## Aparência

Aqui é possível alterar o idioma pressionando

Selecionar Língua


Português

E depois


Guardar

Abaixo também é possível alterar o plano de fundo selecionando algum já disponível ou arrastando uma imagem do seu computador para o local indicado. Veja abaixo:

Clique e selecione nova imagem de fundo ou deixe cair aqui.



Mais abaixo é possível escolher uma cor de fundo, ao invés de uma imagem, selecione uma e pressione **Check**. Veja abaixo:




## Rede

Nessa seção temos resumo de rede, Configuração de rede Cabeada e Wi-fi, Seleção de rede Wi-fi e Configuração de Hotspot.

Para configurar um IP Fixo (válido para Cabeada e Wi-fi) deixe a opção



em **OFF** depois insira o **IP**, **Mascara de rede** e o **Gateway**.



Por fim pressione




**Atenção digitar um endereço inválido pode deixar o dispositivo fora da rede.**

Para conectar a uma rede sem fio, procure sua rede na lista clique em **Conectar**



Depois insira a senha. Para configurar o Hotspot, deixe a opção



Em **ON** e insira nome e senha (se desejado), depois pressione



**Para maior alcance Wi-Fi um adaptador externo pode ser conectado diretamente na porta USB.**

## Definições do Sistema

Aqui é possível alterar o nome do dispositivo digitando no campo e pressionando

**Guardar**

**Atenção o nome do dispositivo é o mesmo digitado no navegador para realizar acesso.**


**Não recomendamos alterações na sub-seção Atualizações do Sistema.**

## Configurar Youtube e Spotify

Para configurar sua conta **Spotify** ou o **Youtube**, pressione




Já em **Plugins**, pressione **Settings**



Insira nome de usuario e a senha para conta do **Spotify** (apenas conta Premium). Depois pressione

**Guardar**

Em **Plugins**, pressione **Settings**



Para a conta do **Youtube** basta copiar o código informado e permitir acesso a sua conta pelo site <https://google.com/device>.

## Agendamento de Tarefas


Para usar a função **Despertador** pressione



Depois pressione

**Adicionar**


Depois selecione a playlist desejada, o horário, e deixe selecionado em **ON**




Por fim pressione

**Guardar**

Para usar a função **Suspender** pressione



Selecione a ação desejada, o horário e deixe a opção **Ativo** selecionada



Por fim pressione

**Guardar**