

garantia
1 ano



Características principais


O IR Receiver RIRQ-XT da AMCP eletrônica recebe sinais de IR de audio ou video para operações a distância.

Instalação

O IR Receiver RIRQ-XT deverá ser instalado no local previsto para o acionamento do CR, devendo ser conectado ao CBLK-XT, (Connecting Block) da AMCP-xtend e localizado próximo aos equipamentos a serem controlados.

Atenção!

Não instale o RIRQ-XT em locais com incidência direta de luz solar ou de lâmpadas.



Conheça
outros produtos
do sistema AMCP
de IR



CBLK-XT / C. Block



RIRT-XT / IR receiver



EIR-XT / IR emitter