

AMCP-XTEND	<a href="http://www.amcp-xtend.com.br">www.amcp-xtend.com.br</a>								
COMANDOS SERIAL RS-232 PARA MR/MRX	<b>19200,n,8,1</b>								
COMANDOS EM VERMELHO SÃO EXCLUSIVOS DO MRX									
MAIORES DETALHES VIDE MANUAL SOFTWARE MR									
	<b>1º Byte</b>	2º Byte	<b>3º Byte</b>	4º Byte	5º Byte	6º Byte	<b>7º Byte</b>	<b>8º Byte</b>	<b>9º Byte</b>
<b>Comando</b>	<b>STX Sempre 02</b>	Amp. 1	<b>L/E Sempre 45</b>	Zona	Função	Valor	<b>Sempre 30</b>	<b>Sempre 30</b>	<b>Sempre 0d</b>
Liga	02	A1	45	31	4C	80	30	30	0d
Desliga	02	A1	45	31	44	80	5A	58	0d
USB ON	02	A1	45	31	42	4C	30	30	0d
USB OFF	02	A1	45	31	42	44	30	30	0d
USB PLAY	02	A1	45	31	42	50	30	30	0d
USB PLAY aleatorio	02	A1	45	31	42	54	30	30	0d
USB PAUSE	02	A1	45	31	42	59	30	30	0d
USB STOP	02	A1	45	31	42	53	30	30	0d
USB SKIP+	02	A1	45	31	42	2B	30	30	0d
USB SKIP-	02	A1	45	31	42	2D	30	30	0d
Off zona 1	02	A1	45	31	58	80	30	30	0d
Off zona 2	02	A1	45	32	58	80	30	30	0d
Off zona 3	02	A1	45	33	58	80	30	30	0d
Off zona 4	02	A1	45	34	58	80	30	30	0d
Off zona 5	02	A1	45	35	58	80	30	30	0d
Off zona 6	02	A1	45	36	58	80	30	30	0d
Mute zona 1	02	A1	45	31	4D	80	30	30	0d
Mute zona 2	02	A1	45	32	4D	80	30	30	0d
Mute zona 3	02	A1	45	33	4D	80	30	30	0d
Mute zona 4	02	A1	45	34	4D	80	30	30	0d
Mute zona 5	02	A1	45	35	4D	80	30	30	0d
Mute zona 6	02	A1	45	36	4D	80	30	30	0d
Unmute zona 1	02	A1	45	31	55	80	30	30	0d
Unmute zona 2	02	A1	45	32	55	80	30	30	0d

Unmute zona 3	02	A1	45	33	55	80	30	30	0d
Unmute zona 4	02	A1	45	34	55	80	30	30	0d
Unmute zona 5	02	A1	45	35	55	80	30	30	0d
Unmute zona 6	02	A1	45	36	55	80	30	30	0d
Sobe volume zona 1	02	A1	45	31	56	2B	30	30	0d
Sobe volume zona 2	02	A1	45	32	56	2B	30	30	0d
Sobe volume zona 3	02	A1	45	33	56	2B	30	30	0d
Sobe volume zona 4	02	A1	45	34	56	2B	30	30	0d
Sobe volume zona 5	02	A1	45	35	56	2B	30	30	0d
Sobe volume zona 6	02	A1	45	36	56	2B	30	30	0d
Desce volume zona 1	02	A1	45	31	56	2D	30	30	0d
Desce volume zona 2	02	A1	45	32	56	2D	30	30	0d
Desce volume zona 3	02	A1	45	33	56	2D	30	30	0d
Desce volume zona 4	02	A1	45	34	56	2D	30	30	0d
Desce volume zona 5	02	A1	45	35	56	2D	30	30	0d
Desce volume zona 6	02	A1	45	36	56	2D	30	30	0d
Sobe agudos zona 1	02	A1	45	31	41	2B	30	30	0d
Sobe agudos zona 2	02	A1	45	32	41	2B	30	30	0d
Sobe agudos zona 3	02	A1	45	33	41	2B	30	30	0d
Sobe agudos zona 4	02	A1	45	34	41	2B	30	30	0d
Sobe agudos zona 5	02	A1	45	35	41	2B	30	30	0d
Sobe agudos zona 6	02	A1	45	36	41	2B	30	30	0d
Desce agudos zona 1	02	A1	45	31	41	2D	30	30	0d
Desce agudos zona 2	02	A1	45	32	41	2D	30	30	0d
Desce agudos zona 3	02	A1	45	33	41	2D	30	30	0d
Desce agudos zona 4	02	A1	45	34	41	2D	30	30	0d
Desce agudos zona 5	02	A1	45	35	41	2D	30	30	0d
Desce agudos zona 6	02	A1	45	36	41	2D	30	30	0d
Sobe graves zona 1	02	A1	45	31	47	2B	30	30	0d
Sobe graves zona 2	02	A1	45	32	47	2B	30	30	0d
Sobe graves zona 3	02	A1	45	33	47	2B	30	30	0d
Sobe graves zona 4	02	A1	45	34	47	2B	30	30	0d
Sobe graves zona 5	02	A1	45	35	47	2B	30	30	0d

Sobe graves zona 6	02	A1	45	36	47	2B	30	30	0d
Desce graves zona 1	02	A1	45	31	47	2D	30	30	0d
Desce graves zona 2	02	A1	45	32	47	2D	30	30	0d
Desce graves zona 3	02	A1	45	33	47	2D	30	30	0d
Desce graves zona 4	02	A1	45	34	47	2D	30	30	0d
Desce graves zona 5	02	A1	45	35	47	2D	30	30	0d
Desce graves zona 6	02	A1	45	36	47	2D	30	30	0d
Zona 1 Fonte de áudio 1	02	A1	45	31	45	81	30	30	0d
Zona 1 Fonte de áudio 2	02	A1	45	31	45	82	30	30	0d
Zona 1 Fonte de áudio 3	02	A1	45	31	45	83	30	30	0d
Zona 1	02	A1	45	31	45	84	30	30	0d
Fonte de áudio 4									
Zona 1	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Fonte de áudio (FM)									
Zona 1 Fonte de áudio (AirPlay)	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 2 Fonte de áudio 1	02	A1	45	32	45	81	30	30	0d
Zona 2 Fonte de áudio 2	02	A1	45	32	45	82	30	30	0d
Zona 2 Fonte de áudio 3	02	A1	45	32	45	83	30	30	0d
Zona 2 Fonte de áudio 4	02	A1	45	32	45	84	30	30	0d
Zona 2 Fonte de áudio FM	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 2 Fonte de áudio AirPlay	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 3 Fonte de áudio 1	02	A1	45	33	45	81	30	30	0d
Zona 3 Fonte de áudio 2	02	A1	45	33	45	82	30	30	0d
Zona 3 Fonte de áudio 3	02	A1	45	33	45	83	30	30	0d
Zona 3 Fonte de áudio 4	02	A1	45	33	45	84	30	30	0d
Zona 3 Fonte de áudio FM	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 3 Fonte de áudio AirPlay	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 4 Fonte de áudio 1	02	A1	45	34	45	81	30	30	0d
Zona 4 Fonte de áudio 2	02	A1	45	34	45	82	30	30	0d
Zona 4 Fonte de áudio 3	02	A1	45	34	45	83	30	30	0d

Zona 4 Fonte de áudio 4	02	A1	45	34	45	84	30	30	0d
Zona 4 Fonte de áudio FM	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 4 Fonte de áudio AirPlay	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 5 Fonte de áudio 1	02	A1	45	35	45	81	30	30	0d
Zona 5 Fonte de áudio 2	02	A1	45	35	45	82	30	30	0d
Zona 5 Fonte de áudio 3	02	A1	45	35	45	83	30	30	0d
Zona 5 Fonte de áudio 4	02	A1	45	35	45	84	30	30	0d
Zona 5 Fonte de áudio FM	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 5 Fonte de áudio AirPlay	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 6 Fonte de áudio 1	02	A1	45	36	45	81	30	30	0d
Zona 6 Fonte de áudio 2	02	A1	45	36	45	82	30	30	0d
Zona 6 Fonte de áudio 3	02	A1	45	36	45	83	30	30	0d
Zona 6 Fonte de áudio 4	02	A1	45	36	45	84	30	30	0d
Zona 6 Fonte de áudio FM	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 6 Fonte de áudio AirPlay	<b>02</b>	<b>A1</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0d</b>
Zona 1 Volume 1	02	A1	45	31	56	9E	30	30	0d
Zona 1 Volume 10	02	A1	45	31	56	95	30	30	0d
Zona 1 Volume 20	02	A1	45	31	56	8B	30	30	0d
Zona 1 Volume 30	02	A1	45	31	56	81	30	30	0d
Zona 1 Volume 1	02	A1	45	31	56	CE	30	30	0d
Zona 1 Volume 10	02	A1	45	31	56	C5	30	30	0d
Zona 1 Volume 20	02	A1	45	31	56	BB	30	30	0d
Zona 1 Volume 30	02	A1	45	31	56	B1	30	30	0d
Zona 1 Volume 40	02	A1	45	31	56	A6	30	30	0d
Zona 1 Volume 50	02	A1	45	31	56	9D	30	30	0d
Zona 1 Volume 60	02	A1	45	31	56	93	30	30	0d
Zona 1 Volume 70	02	A1	45	31	56	89	30	30	0d
Zona 2 Volume 1	02	A1	45	32	56	CE	30	30	0d
Zona 2 Volume 10	02	A1	45	32	56	C5	30	30	0d
Zona 2 Volume 20	02	A1	45	32	56	BB	30	30	0d

Zona 2 Volume 30	02	A1	45	32	56	B1	30	30	0d
Zona 2 Volume 40	02	A1	45	32	56	A6	30	30	0d
Zona 3 Volume 50	02	A1	45	33	56	9D	30	30	0d
Zona 2 Volume 60	02	A1	45	32	56	93	30	30	0d
Zona 2 Volume 70	02	A1	45	32	56	89	30	30	0d
Zona 4 Volume 1	02	A1	45	34	56	CE	30	30	0d
Zona 4 Volume 10	02	A1	45	34	56	C5	30	30	0d
Zona 4 Volume 20	02	A1	45	34	56	BB	30	30	0d
Zona 4 Volume 30	02	A1	45	34	56	B1	30	30	0d
Zona 4 Volume 40	02	A1	45	34	56	A6	30	30	0d
Zona 4 Volume 50	02	A1	45	34	56	9D	30	30	0d
Zona 4 Volume 60	02	A1	45	34	56	93	30	30	0d
Zona 4 Volume 70	02	A1	45	34	56	89	30	30	0d
Zona 5 Volume 1	02	A1	45	35	56	CE	30	30	0d
Zona 5 Volume 10	02	A1	45	35	56	C5	30	30	0d
Zona 5 Volume 20	02	A1	45	35	56	BB	30	30	0d
Zona 5 Volume 30	02	A1	45	35	56	B1	30	30	0d
Zona 5 Volume 40	02	A1	45	35	56	A6	30	30	0d
Zona 5 Volume 50	02	A1	45	35	56	9D	30	30	0d
Zona 5 Volume 60	02	A1	45	35	56	93	30	30	0d
Zona 5 Volume 70	02	A1	45	35	56	89	30	30	0d
Zona 6 Volume 1	02	A1	45	36	56	CE	30	30	0d
Zona 6 Volume 10	02	A1	45	36	56	C5	30	30	0d
Zona 6 Volume 20	02	A1	45	36	56	BB	30	30	0d
Zona 6 Volume 30	02	A1	45	36	56	B1	30	30	0d
Zona 6 Volume 40	02	A1	45	36	56	A6	30	30	0d
Zona 6 Volume 50	02	A1	45	36	56	9D	30	30	0d
Zona 6 Volume 60	02	A1	45	36	56	93	30	30	0d
Zona 6 Volume 70	02	A1	45	36	56	89	30	30	0d
Zona 1 Graves -7	02	A1	45	31	47	80	30	30	0d
Zona 1 Graves 0	02	A1	45	31	47	87	30	30	0d
Zona 1 Graves 7	02	A1	45	31	47	8E	30	30	0d
Zona 2 Graves -7	02	A1	45	32	47	80	30	30	0d



